

Концевые доохладители OMI

RA 10, RA 20, RA 30, RA 40

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: rrb@nt-rt.ru || www.kompressors.nt-rt.ru

Концевые доохладители OMI RA 10, RA 20, RA 30, RA 40



Устанавливается после компрессора для охлаждения и предварительного удаления влаги из сжатого воздуха. При его установке из воздуха удаляется около 75% влаги.

Охладитель представляет из себя конвективный теплообменник (радиатор) с принудительным охлаждением воздухом с помощью электровентилятора.

На выходе из компрессора температура сжатого воздуха может достигать температуры 90-110 °C. Такая температура велика для большинства приборов-потребителей сжатого воздуха. После охлаждения температура сжатого воздуха уменьшается до 35-40 °C. В процессе охлаждения в воздухе конденсируется влага которая может негативно сказаться на работе оборудования. Для её удаления охладитель комплектуется сепаратором, отделяющим сконденсировавшуюся влагу.

В день при обычных условиях, температурой воздуха 25 °C и относительной влажностью 70%, компрессор, дающий 12000 л/мин воздуха, забирает дополнительно 280 л воды в виде водяного пара. После сжатия и охлаждения пары превращаются в жидкость, которая может вызвать повреждение оборудования, Вашей системы и брак конечной продукции.

Дохладитель удаляет почти две трети влаги (около 190 л), остающаяся треть, при необходимости удаляется с помощью осушителя сжатого воздуха.

Тех. характеристики

Артикул	Концевой охладитель OMI RA 10
Ном. расход воздуха, м3/мин	1
Давление ном. / макс., атм	7 / 16
Эл. питание, Вт / В	20 / 230
Присоед. размеры	1"
Габариты, см	60 × 27 × 95
Масса, кг	19
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	Концевой охладитель OMI RA 20
Ном. расход воздуха, м3/мин	2
Давление ном. / макс., атм	7 / 16
Эл. питание, Вт / В	20 / 230
Присоед. размеры	1"
Габариты, см	60 × 27 × 95
Масса, кг	20
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	Концевой охладитель OMI RA 30
Ном. расход воздуха, м3/мин	3
Давление ном. / макс., атм	7 / 16
Эл. питание, Вт / В	20 / 230
Присоед. размеры	1 1/2"
Габариты, см	82 × 27 × 115
Масса, кг	29
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	Концевой охладитель OMI RA 40
Ном. расход воздуха, м3/мин	4
Давление ном. / макс., атм	7 / 16
Эл. питание, Вт / В	135 / 400
Присоед. размеры	1 1/2"
Габариты, см	103 × 33 × 115
Масса, кг	32
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: rrb@nt-rt.ru || www.kompressors.nt-rt.ru