

Головки компрессорные поршневые СОМ

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: rrb@nt-rt.ru || www.kompressors.nt-rt.ru

Головки компрессорные поршневые СОМ

При ремонте компрессорной части встает вопрос: заказать запчасти и отремонтировать компрессор или купить компрессорную поршневую головку и заменить старую на новую. Часто выбирают второй вариант, так как он более прост и быстр в реализации. При этом, стоимость запчастей, купленных отдельно, и компрессорной головки целиком, - сопоставима.

Узлы или головки могут быть как составной частью устройства, так и использоваться самостоятельно, например, для тормозных систем локомотивов, подвижного состава метро, троллейбусов, обеспечения пневмосистем в железнодорожных вагонах, путеремонтных составах, экскаваторах и т.д. В этом случае привод компрессорной головки чаще всего осуществляется от вала отбора мощности оборудования, на котором он установлен.

Компрессорные головки могут поставляться как вместе с двигателем, так и отдельно. Установка вместе с двигателем предполагает коаксиальный привод, при котором вал двигателя является валом компрессорного узла и все обороты от двигателя передаются на устройство сжатия воздуха. При высоких оборотах двигателя (а чаще всего применяют именно такие) оборудование испытывает высокую нагрузку и требует продолжительного отдыха. Поэтому коаксиальные компрессоры, как правило, используют в быту с нагрузкой не более 10-20 минут в час.

Головки с ременным приводом имеют более низкую частоту вращения, уменьшая износ и нагрев компонентов, что позволяет увеличить продолжительность непрерывной работы компрессорного узла. Поэтому поршневые компрессоры с ременным приводом чаще всего применяются при высоких нагрузках в автосервисах и промышленности.

Тех. характеристики

Фото	Модель	Головка используется в компрессорах	Давл-е, атм	Произв- ть, л/мин	Мощ- ность привода, кВт	Обороты, об/мин	Размеры, см	Масса, кг
	Компрессорная головка У43102А I (лев.)	ТД «СОМ» (Литва)	7	520	4,2	1300	42 × 36 × 56	67
	Компрессорная головка У43102А II	ТД «СОМ» (Литва)	7	520	4,2	1300	44 × 36 × 56	67
	Компрессорная головка У43102А III	ТД «СОМ» (Литва)	7	520	4,2	1300	42 × 36 × 56	67

	Компрессорная головка Головка СО-243-1	СО-243, СО-7Б (ТД «СОМ», Литва)	6	530	4	1000	36 × 36 × 55	48
	Компрессорная головка Головка СО-62А	СО-62, САМ-1 (ТД «СОМ», Литва)	7	520	4,2	1300	42 × 36 × 56	67

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (3462)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: rrb@nt-rt.ru || www.kompressors.nt-rt.ru