Концевые доохладители OMI RA 65, RA 80, RA 120, RA 160

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rrb@nt-rt.ru || www.kompressors.nt-rt.ru

Концевые доохладители OMI RA 65, RA 80, RA 120, RA 160

Устанавливается после компрессора для охлаждения и предварительного удаления влаги из сжатого воздуха. При его установке из воздуха удаляется около 75% влаги.

Охладитель представляет из себя конвективный теплообменник (радиатор) с принудительным охлаждением воздухом с помощью электровентилятора.

На выходе из компрессора температура сжатого воздуха может достигать температуры 90-110 С. Такая температура велика для большинства пиборов-потребителей сжатого воздуха. После охладителя температура сжатого воздуха уменьшается до 35-40 С. В процессе охлаждении в воздухе конденсируется влага которая может негативно сказаться на работе оборудования. Для её удаления охладитель комплектуется сепаратором, отделяющим сконденсировавшуюся влагу.

В день при обычных условиях, температурой воздуха 25 °С и относительной влажностью 70%, компрессор, дающий 12000 л/мин воздуха, забирает дополнительно 280 л воды в виде водяного пара. После сжатия и охлаждения пары превращаются в жидкость, которая может вызвать повреждение оборудования, Вашей системы и брак конечной продукции.

Доохладитель удаляет почти две трети влаги (около 190 л), остающаяся треть, при необходимости удаляется с помощьюосушителя сжатого воздуха.

Тех. характеристики

Артикул	**Концевой охладитель OMI RA 65**
Ном. расход воздуха, м3/мин	6,5
Давление ном. / макс., атм	7 / 12
Эл. питание, Вт / В	690 / 400
Присоед. размеры	2"
Габариты, см	103 × 36 × 115
Масса, кг	51
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	**Концевой охладитель OMI RA 80**
Ном. расход воздуха, м3/мин	8
Давление ном. / макс., атм	7 / 12
Эл. питание, Вт / В	690 / 400
Присоед. размеры	2"
Габариты, см	103 × 38 × 139
Масса, кг	53
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	**Концевой охладитель OMI RA 120**
Ном. расход воздуха, м3/мин	12
Давление ном. / макс., атм	7 / 12
Эл. питание, Вт / В	760 / 400
Присоед. размеры	2"
Габариты, см	103 × 66 × 163
Масса, кг	97
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Артикул	**Концевой охладитель OMI RA 160**
Ном. расход воздуха, м3/мин	16
Давление ном. / макс., атм	7 / 12
Эл. питание, Вт / В	760 / 400
Присоед. размеры	2 1/2"
Габариты, см	103 × 66 × 163
Масса, кг	120
Гарантия	12 месяцев
Доставка	Бесплатно

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rrb@nt-rt.ru || www.kompressors.nt-rt.ru