

Головки компрессорные поршневые FINI

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: rrb@nt-rt.ru || www.kompressors.nt-rt.ru

Головки компрессорные поршневые FINI

При ремонте компрессорной части встает вопрос: заказать запчасти и отремонтировать компрессор или купить компрессорную поршневую головку и заменить старую на новую. Часто выбирают второй вариант, так как он более прост и быстр в реализации. При этом, стоимость запчастей, купленных отдельно, и компрессорной головки целиком, - сопоставима.

Узлы или головки могут быть как составной частью устройства, так и использоваться самостоятельно, например, для тормозных систем локомотивов, подвижного состава метро, троллейбусов, обеспечения пневмосистем в железнодорожных вагонах, путеремонтных составах, экскаваторах и т.д. В этом случае привод компрессорной головки чаще всего осуществляется от вала отбора мощности оборудования, на котором он установлен.

Компрессорные головки могут поставляться как вместе с двигателем, так и отдельно. Установка вместе с двигателем предполагает коаксиальный привод, при котором вал двигателя является валом компрессорного узла и все обороты от двигателя передаются на устройство сжатия воздуха. При высоких оборотах двигателя (а чаще всего применяют именно такие) оборудование испытывает высокую нагрузку и требует продолжительного отдыха. Поэтому коаксиальные компрессоры, как правило, используют в быту с нагрузкой не более 10-20 минут в час.

Головки с ременным приводом имеют более низкую частоту вращения, уменьшая износ и нагрев компонентов, что позволяет увеличить продолжительность непрерывной работы компрессорного узла. Поэтому поршневые компрессоры с ременным приводом чаще всего применяются при высоких нагрузках в автосервисах и промышленности.

Тех. характеристики

Фото	Модель	Головка используется в компрессорах	Давл-е, атм	Произв-ть, л/мин	Мощ-ность привода, кВт	Обороты, об/мин	Размеры, см	Масса, кг
	Компрессорная головка OL 1850-1.5M (б/м)	Fini Ciao (Италия)	8	179 (112)	1,1 (220 В)	2850	31 × 20 × 26	7
	Компрессорная головка с двигателем VKM 320-3M (б/м)	Fini MedicAir (Италия)	8	320 (235)	2,2	1420	44 × 42,5 × 33	20
	Компрессорная головка с двигателем SF 2500-2M	Fini Amico (Италия)	8	185 (116)	1,5 (220 В)	2850	34 × 20 × 26	8
	Компрессорная головка FINI MK 265-2M	Fini Tiger (Италия)	10	250 (156)	1,5	2850	36 × 20 × 27,5	13

	Компрессорная головка FINI MK 285-2.5M	Fini Tiger (Италия)	10	260 (163)	1,8 (220 В)	2850	36 × 20 × 27,5	13
	Компрессорная головка с двигателем VKM 402-3M	Fini Bravo (Италия)	10	400 (250)	2,2	2850	43 × 34,5 × 28,5	19,5
	Компрессорная головка FINI MK 236-4S HONDA	Fini PIONEER 236-4S (Италия)	10	235 (150)	3 (с бензиновым двигателем)	3400	35 × 19 × 28	12,5
	Компрессорная головка FINI MK 102	Fini MK (Италия)	10	235 (160)	1,5	1420	27 × 26 × 28	7,3
	Компрессорная головка FINI MK 103	Fini MK (Италия)	10	365 (250)	2,2	1370	27 × 26 × 30	8,3
	Компрессорная головка FINI MK 113	Fini MK (Италия)	10	556 (370)	3-4	1440	31 × 30 × 37	14
	Компрессорная головка FINI BK 113	Fini BK (Италия)	10	265 (190)	2,2-3	1310	30,5 × 31 × 38	16
	Компрессорная головка FINI BK 114	Fini BK (Италия)	10	580 (446)	4	1370	35 × 40 × 43	24
	Компрессорная головка FINI BK 119	Fini BK (Италия)	10-14	840 (646)	4-5,5	1215	36,5 × 40 × 46,5	26,5
	Компрессорная головка BK 120	Fini BK (Италия)	10	1080 (830)	7,5	1100	40 × 51 × 62	55

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)22948-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rrb@nt-rt.ru || www.kompressors.nt-rt.ru